


Klassisches System

Die Pflanze wird mit LECHUZA-PON in den Pflanzeinsatz bzw. direkt in das Gefäß gepflanzt. Nach der Angießphase versorgt sich die Pflanze über das Reservoir.



1. Bepflanzen

Das mitgelieferte LECHUZA-PON Granulat auf den Trennboden geben.

Die Pflanze einsetzen und das Pflanzgefäß mit LECHUZA-PON oder Erde auffüllen.

2. Angießphase

In den kommenden 12 Wochen* die Pflanze vorerst noch herkömmlich von oben „angießen“. Ist die Pflanze eingewachsen, kann sie sich über das Wasserreservoir selbst versorgen.

3. Gieß- und Trockenphase

Nach der Angießphase bei allen Gießvorgängen das Wasserreservoir über den Füllschicht befüllen, bis der Wasserstandsanzeiger auf „max.“ steht. Nun wird Ihre Pflanze dank LECHUZA zum Selbstversorger.

Zeigt der Wasserstandsanzeiger „min.“ an, beginnt für die Pflanze die Trockenphase, diese umfasst 2–10 Tage*. Nach jeder Trockenphase das Wasserreservoir wieder über den Wasserschicht bis „max.“ befüllen.

*abhängig von Pflanze und Standort

